MIO ALPHA

VOLLSTÄNDIGES BENUTZERHANDBUCH

INHALTSVERZEICHNIS

Herzlich willkommen

03 Erste Schritte

03 Wichtige Sicherheitshinweise

04 Ihre Mio ALPHA

Benutzung der Mio ALPHA

05 Tragen Ihrer Mio ALPHA

05 Ermittlung Ihrer Herzfrequenz

06 Einstellung Ihrer Zielherzfrequenz

07 Benutzung des Timers

08 Überprüfung Ihrer Trainingseinheit

08 Benutzung der Mio ALPHA mit Ihrem Smartphone

09 Benutzung der Mio ALPHA mit anderen Geräten

Wartung Ihrer Mio ALPHA

09 Wiederaufladbare Batterie

11 Benutzung Ihrer Mio ALPHA im Wasser

11 Pflege Ihrer Mio ALPHA

12 Technische Daten der Mio ALPHA

Garantie und Vorschriften

12 Garantie & Service

14 Haftungsausschlüsse Und -Beschränkungen

15 Copyright und Marken

15 Vorschriften und Konformität

FALLS SIE ZU IHRER MIO ALPHA FRAGEN HABEN...

...helfen wir Ihnen gerne!

Ihre vollste Zufriedenheit ist unser Ziel! Wir freuen uns über Ihr Feedback.

Wenden Sie sich bitte folgendermaßen an unser sachkundiges Supportteam, falls Sie Ideen, Fragen oder Anliegen haben:

1.877.770.1116

support@mioglobal.com

mioglobal.com/support

facebook.com/mioglobal

twitter.com/mioglobal

HERZLICH WILLKOMMEN

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf! Die Mio ALPHA ist der weltweit erste kontinuierliche Hochleistungs-Herzfrequenzmonitor, den Sie ohne Brustgurt am Handgelenk tragen können und der ohne Fingersensor funktioniert. Die ALPHA verwendet *Bluetooth*® Smart-Technologie, um Ihre Herzfrequenz an Smartphones sowie andere kompatible Geräte zu übermitteln. Dabei kommen Ihnen auch zahlreiche Fitness-Apps zu Gute.

Melden Sie bitte Ihre Mio ALPHA unter **mioglobal.com/register** für vollen Garantieservice an.

ERSTE SCHRITTE

Packungsinhalt

1. Mio ALPHA
2. USB-Ladegerät
3. Kurzanleitungsbroschüre
4. Garantie und Vorschriften



WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Konsultieren Sie bitte Ihren Arzt, bevor Sie ein neues Trainingsprogramm aufnehmen.

Die Mio ALPHA misst Ihre Herzfrequenz mit äußerster Genauigkeit. Allerdings ist die Mio ALPHA kein medizinisches Gerät. In der ALPHA-Uhr und im USB-Dongle befinden sich starke Magnete, die Herzschrittmacher und implantierbare Kardioverter-Defibrillatoren (ICD) beeinträchtigen können. Konsultieren Sie bitte vor der Benutzung der Mio ALPHA Ihren Arzt, falls Sie auch nur die geringsten Bedenken haben.

Siehe Seite 09 für wichtige Batteriepflegeinformationen und -sicherheitshinweise.

IHRE MIO ALPHA



Symbole

- Batterieanzeige
- Zeit
- Exercise-Modus
- Timer
- Herzfrequenz

Aktivierung Ihrer Mio ALPHA

1. Ihre Mio ALPHA-Uhr auspacken.
2. Die Schutzfolie abziehen.
3. Die **SET** oder **+** -Taste zum Aktivieren der Uhr drücken, bis die Anzeige erscheint und Sie zum Einstellen der Zeit aufgefordert werden.
4. Die **+** -Taste drücken, um den Wert der blinkenden Ziffer zu erhöhen.
5. Durch Drücken der **SET**-Taste den Wert bestätigen und die nächste Ziffer einstellen.

BENUTZUNG DER MIO ALPHA

TRAGEN IHRER MIO ALPHA

Folgendermaßen vorgehen, um den Herzfrequenzmonitor auf Ihrer Mio ALPHA-Uhr zu benutzen:

- Die Uhr so anlegen, dass der optische Sensor auf der Rückseite der Uhr gut auf Ihrer Haut aufliegt. Je enger der Kontakt zwischen Haut und Uhr, desto besser.
- Die Uhr über und nicht auf Ihrem Handgelenk tragen. Insbesondere wenn Ihr Handgelenk schmal ist, die Uhr höher am Unterarm tragen, wenn die ALPHA zur Messung der Herzfrequenz benutzt wird.
- Bei besserer Durchblutung wird die Leistung der ALPHA optimiert. Stellen Sie den Herzfrequenzmonitor erst ein paar Minuten nach Beginn Ihres Trainingsprogramms ein, um eine bessere Signalerkennung zu gewährleisten.

Wenn Sie den Herzfrequenzmonitor nicht benutzen, können Sie die Mio ALPHA wie jede andere Armbanduhr tragen.

ERMITTLUNG IHRER HERZFREQUENZ

Sie können Ihre Herzfrequenz betrachten und den Herzfrequenzmonitor benutzen, wenn sich die Mio ALPHA im EXERCISE-Modus (Training) befindet. Sie müssen die ALPHA tragen, um Ihre Herzfrequenz ablesen zu können und anzeigen zu lassen. Unter Umständen braucht die Herzfrequenz ein paar Sekunden für eine Stabilisierung, während sich Ihr Körper an die körperliche Betätigung gewöhnt. Wir möchten Ihnen empfehlen, Ihre Mio ALPHA während der Aufwärmphase Ihres Trainings zu tragen.

Einstellen des Exercise-Modus

1. Die Mio ALPHA um Ihren Arm über dem Handgelenk eng anlegen.
2. Die **HR**-Taste drücken, bis die Uhr einen Piepston abgibt und die Anzeige FIND (Suche) anzeigt.
3. Ihren Arm still halten, bis die Uhr einen weiteren Piepston abgibt und Ihre Herzfrequenz anzeigt.

   Hinweis: *Es kann ein paar Sekunden dauern, bis Ihre Herzfrequenz angezeigt wird. Das ♥-Symbol blinkt, während die ALPHA Ihre Herzfrequenz sucht.*

Falls keine Herzfrequenz sondern nur --- --- angezeigt wird, siehe Fehlersuche auf Seite 6.

Während des Trainings-Modus

- Die **SET**-Taste zweimal drücken, um kurz die Uhrzeit zu sehen. Die Uhrzeit wird 3 Sekunden lang angezeigt, bevor Ihre Herzfrequenz wieder angezeigt wird.
- Wenn die ALPHA Ihren Puls verliert, gibt sie 4 schnell aufeinander folgenden Piepstöne ab und zeigt --- --- an. Unter Umständen müssen Sie die Position der ALPHA an Ihrem Handgelenk verändern.

Ausstellen des Trainings-Modus

1. Die **HR**-Taste drücken, bis die Uhr einen Piepston abgibt und die Anzeige QUIT oder END (Ende) anzeigt.

Fehlersuche

- Unter Umständen muss der Armband der Mio ALPHA fester angezogen und/oder muss die Uhr auf dem Unterarm hochgeschoben werden.
- Kaltes Wetter kann die Technology der ALPHA beeinträchtigen. Wir empfehlen die Aktivierung des Lesens der Herzfrequenz in einem Raum und bei Bedarf das Tragen der ALPHA unter einem Ärmel.
- Wenn sich der Fehler nicht beheben lässt, versuchen, die ALPHA am anderen Handgelenk zu tragen.
- Armbewegungen und extremes Anwinkeln des Handgelenks vermeiden, während Sie Ihre kontinuierliche Herzfrequenz mit der ALPHA messen.

Falls die ALPHA Ihre Herzfrequenz während der zweiminütigen FIND-Phase nicht finden kann, verlässt die Uhr den EXERCISE-Modus und begibt sich wieder in den TIME-Modus. Siehe die oben genannten Schritte für einen erneuten Versuch.

EINSTELLUNG IHRER ZIELHERZFREQUENZ

Ihre Mio ALPHA muss sich im EXERCISE-Modus befinden, um Ihren Zielbereich der Herzfrequenz anzugeben.

Ihr Zielbereich der Herzfrequenz (HR) liegt zwischen Ihrer Herzfrequenzobergrenze und -untergrenze. Diese Grenzen entsprechen in der Regel einem Prozentsatz Ihrer maximalen Herzfrequenz (MHR). In dieser Tabelle werden ein paar Beispiele aufgeführt:

TRAININGSART	HERZFREQUENZUNTERGRENZE	HERZFREQUENZOBERGRENZE
Aufwärmphase	50% der MHR	60% der MHR
Moderat	60% der MHR	70% der MHR
Fitness	70% der MHR	80% der MHR
Training	80% der MHR	90% der MHR

Falls Sie Ihre maximale Herzfrequenz bzw. Herzfrequenzobergrenze und -untergrenze nicht wissen, verwenden Sie die von Ihnen bevorzugte Berechnung dieser Werte oder fragen Sie Ihren Arzt.

Wenn Sie anfangen, Ihre ALPHA beim Training zu benutzen, werden Sie sich schon bald ein Bild von Ihrem persönlichen Herzfrequenzbereich auf verschiedenen Aktivitätsniveaus machen können.

Tipp: *Beim Einstellen Ihres Zielbereich der Herzfrequenz werden Sie aufgefordert, zuerst die Herzfrequenzobergrenze und dann die -untergrenze einzugeben.*

Einstellen Ihres Zielbereich der Herzfrequenzs

1. Im EXERCISE-Modus die SET-Taste drücken, bis die Armbanduhr einen Piepston abgibt und auf der Anzeige SET UP (Einrichten) steht.
2. Die +-Taste drücken, um die erste Ziffer der Herzfrequenz für Ihre gewünschte Herzfrequenzobergrenze auszuwählen. Die erste Ziffer ist eine Zahl von 0 bis 2.
3. Die SET-Taste drücken, um Ihre Wahl zu bestätigen.
4. Die Schritte 2 und 3 für die beiden nächsten Ziffern der Herzfrequenzen wiederholen und für jede eine Zahl zwischen 0 und 9 auswählen.

Nach Einstellen der Herzfrequenzobergrenze wird auf der Anzeige LOW (Niedrig) angezeigt. Die Schritte 2 bis 4 zum Einstellen der Herzfrequenzuntergrenze wiederholen.

Einsatz der Herzfrequenzbereichs-Alarme

Ihre Mio ALPHA kann Ihnen mit einem Piepston melden, wenn Sie sich beim Trainieren nicht in Ihrem Zielbereich der Herzfrequenz befinden. Mit einem Doppelpiepston wird angezeigt, dass sich Ihre Herzfrequenz 10 BPM (Schläge je Minute) oder mehr außerhalb der Zielbereichs befindet. Für Bereichsalarme Ihren Zielbereich angeben und beim Trainieren den Timer einschalten.

LED-Signale für Herzfrequenzbereichs-Alarme

Wenn sich Ihre Mio ALPHA im EXERCISE-Modus befindet und der TIMER eingeschaltet ist, leuchtet die LED-Amzeige unter dem Display auf.

Grün blinkende Leuchte: Sie befinden sich beim Trainieren in Ihrem Zielbereich der Herzfrequenz.

Rot blinkende Leuchte: Sie befinden sich beim Trainieren über Ihrer Obergrenze. Mit zweimal kurz hintereinander erfolgendem Blinken in Rot wird angezeigt, dass sich Ihre Herzfrequenz 10 BPM (Schläge je Minute) oder mehr über dem Zielbereich befindet.

Blau blinkende Leuchte: Sie befinden sich beim Trainieren unter Ihrer Untergrenze. Mit zweimal kurz hintereinander erfolgendem Blinken in Blau wird angezeigt, dass sich Ihre Herzfrequenz 10 BPM (Schläge je Minute) oder mehr unter dem Zielbereich befindet.

BENUTZUNG DES TIMERS

Den Timer beim Trainieren einschalten, wenn Sie:

- Ihre Trainingszeit verfolgen möchten Stoppuhr-Funktion.
- Die Herzfrequenzbereich-Alarme einschalten möchten.

Ihre Armbanduhr muss sich im EXERCISE-Modus befinden, um den Timer benutzen zu können.

Einschalten des Timers

- Die **TIMER**-Taste drücken, während sich Ihre Mio ALPHA im EXERCISE-Modus befindet. Auf der Anzeige steht START.
- Die **TIMER**-Taste zum Anhalten/Fortsetzen des TIMERs drücken. Bei laufendem TIMER wird der HR-Alarm (Herzfrequenz-Alarm) aktiviert.

Für die Zeitansicht auf dem Timer

- Während der Herzfrequenzanzeige die **SET**-Taste drücken. Der Timer wird nun angezeigt.
- Die **SET**-Taste nochmals drücken, um kurz die Uhrzeit zu sehen. Die Uhrzeit wird 3 Sekunden lang angezeigt, bevor der Timer wieder angezeigt wird.
- Die **SET**-Taste zweimal drücken, um zur Herzfrequenzanzeige zurückzukehren.

Verlassen des Timers

- Die **TIMER**-Taste drücken, bis auf der Anzeige END steht.

Bei Abschalten des Timers wird auch der EXERCISE-Modus ausgeschaltet.

ÜBERPRÜFUNG IHRER TRAININGSEINHEIT

Folgendes wird in Ihrem Mio ALPHA-Trainingsprotokoll ausgewiesen:

- Die Dauer Ihrer letzten Trainingseinheit (wenn Ihr Timer während Ihrer gesamten Einheit lief).
- Ihre durchschnittliche Herzfrequenz während der letzten Trainingseinheit.
- Die Dauer, die Sie sich während der letzten Trainingseinheit in Ihrem Zielbereich der Herzfrequenz befunden haben.

Überprüfung der Statistiken Ihrer letzten Trainingseinheit

1. Im TIME-Modus (bei ausgeschaltetem EXERCISE-Modus) die **TOGGLE**-Taste (Umschalttaste) drücken. Auf der Anzeige steht LAST RUN (Letzter Lauf) gefolgt von der Dauer Ihrer letzten Trainingseinheit.
2. Nochmals die **TOGGLE**-Taste drücken. Auf der Anzeige steht AVG (DURCHSCHNITT) gefolgt von Ihrer durchschnittlichen Herzfrequenz Ihrer letzten Trainingseinheit.
3. Nochmals die **TOGGLE**-Taste drücken. Auf der Anzeige steht IN ZONE (Im Bereich) gefolgt von der Dauer des Trainingszeitraums in Ihrem Zielbereich der Herzfrequenz.
4. Die **TOGGLE**-Taste drücken, um zum TIME-Modus zurückzukehren.

Hinweis: *Nach Starten des Timers werden die Daten Ihres letzten Trainings mit den neuen Daten ersetzt.*

BENUTZUNG DER MIO ALPHA MIT IHREM SMARTPHONE

Sie können Ihre Herzfrequenz in Echtzeit an eine Reihe von Fitness-Apps auf *Bluetooth* Smart Ready oder *Bluetooth* 4.0 Smartphones übermitteln (einschließlich iPhone 4S und iPhone 5). Für eine vollständige Liste kompatibler Geräte siehe **mioglobal.com/apps**.

Kompatible Geräte erfassen nur die von der ALPHA in Echtzeit ermittelte Herzfrequenz. Daher müssen Sie das Gerät mit sich führen, während Sie Ihre Herzfrequenz verfolgen.

Pairing mit Smartphone Apps

1. Die Mio ALPHA muss sich vor dem Pairing im EXERCISE-Modus befinden und Ihre Herzfrequenz ablesen.
2. Die *Bluetooth*-Funktion auf Ihrem Telefon einschalten. Sie müssen unter Umständen 10 m von anderen *Bluetooth*-Sensoren und Geräten entfernt sein.
3. Öffnen Sie die Fitness-App, mit der das Pairing erfolgen soll. Anleitungen richten sich nach der jeweiligen App. In der Regel fügen Sie im Einstellungs- oder Sensor-Modus der App den Herzfrequenzsensor hinzu oder benutzen Sie die Scan-Funktion.

   Hinweis: *Sie müssen das Pairing mit der eigentlichen App vornehmen. Pairing nur mit dem Telefon funktioniert nicht. Wenn Sie das Pairing mit einer App vorgenommen haben, wird sie jedes Mal, wenn Sie diese App benutzen, die ALPHA erkennen.*

4. Wiederholen Sie diesen Vorgang für jede App, mit der ein Pairing vorgenommen werden soll.

Trainieren mit Ihrem Smartphone

- Tragen Sie das Empfangsgerät an Ihrem Arm, in Ihrer vorderen Tasche oder vor Ihnen an einem Gürtel oder am Fahrradlenker. Das Gerät darf sich nicht hinter Ihnen befinden (in einer hinteren Tasche oder im Rucksack).
- Die Berechnung der Herzfrequenz mit der ALPHA basiert nicht auf R-R-Schnellintervallen und funktioniert nicht für Apps, die Herzfrequenzvariabilitätsdaten (HRV) erfordern.

BENUTZUNG DER MIO ALPHA MIT ANDEREN GERÄTEN

Pairing mit Empfangsgeräten wie zum Beispiel Fahrrad-Computern

Die Anleitungen variieren je nach Gerät. Befolgen Sie die Anleitungen zum Empfangen von Herzfrequenzdaten von einem Brustgurt. Kompatible Geräte werden den ALPHA-Herzfrequenzsensor erkennen.

WARTUNG IHRER MIO ALPHA

WIEDERAUFLADBARE BATTERIE

In Ihrer Mio ALPHA befindet sich eine wiederaufladbare Lithium-Polymer-Batterie. Befolgen Sie diese Anleitungen und Hinweise für eine lange Haltbarkeit der Batterie.

Falls Sie diese Richtlinien nicht befolgen, kann die Lebensdauer der Batterie verkürzt werden. Außerdem besteht das Risiko der Beschädigung der Uhr, Brandgefahr, das Risiko des Auslaufens von Elektrolyt sowie chemischer Verätzungen und Verletzungsgefahr.

Batterieanzeige

- Die Batterieanzeige oben links auf Zifferblatt zeigt drei Balken, wenn die Batterie vollständig geladen ist. Jeder Balken repräsentiert ca. 1/3 der vollständigen Batterieladung.
- Wenn sich die Uhr im EXERCISE-Modus befindet und die Batterieladung unter 1/3 beträgt, wird LOW BATTERY (Niedriger Batteriestand) angezeigt. Der Herzfrequenzmonitor kann weiterhin verwendet werden.
- Wenn sich die Uhr im EXERCISE-Modus befindet und auf der Anzeige NO BATTERY (Batterie leer) steht, muss die Batterie wieder aufgeladen werden, bevor der Herzfrequenzmonitor wieder verwendet werden kann. Die Uhr kehrt automatisch zum TIME-Modus zurück.

Batterielebensdauer

- Sie können den Herzfrequenzmonitor im EXERCISE-Modus 8–10 Stunden benutzen.

Laden der Batterie

1. Sicherstellen, dass die vier Anschlusspads an der Gehäuserückseite der Uhr trocken sind. Wenn nicht, diese mit einem Handtuch abtrocken.
2. Das USB-Dongle in den UBS-Port Ihres Computers stecken.
3. Die vier Anschlusspads auf der Gehäuserückseite der Uhr mit den 4 Anschlusspads am Dongle verbinden. Die Magnete in den Anschlusspads helfen beim Zusammenhalten beider Teile.

Auf der Anzeige wird angezeigt, dass die Batterie geladen wird. Die blaue LED blinkt.

Tipp: *Wenn die Batterie aufgeladen ist, steht auf der Anzeige FULL* *(Ladevorgang abgeschlossen).*

Richtlinien Für Die Batteriepflege

- Die Batterie wenigstens einmal alle 6 Monate aufladen.
- Die Uhr keinen hohen Temperaturen aussetzen.
- Die Uhr in einem Temperaturbereich von 5° C bis 45° C benutzen.
- Die Uhr in einem Temperaturbereich von 0° C bis 25° C aufbewahren.
- Weder die Uhr noch die Batterie auseinandernehmen, durchlöchern oder verbrennen.
- Wenn das Uhrengehäuse kaputtgeht und die Batterie offenliegt, Kinder von der Batterie fernhalten.

Batterieaustausch

- Die Batterie kann ca. 300 Ladezyklen durchlaufen. Wenn Sie die Batterie einmal pro Woche laden, sollte die Batterie 5 Jahre lang halten.
- Wenn die Batterieladedauer viel kürzer ist als zuvor, **mioglobal.com/support** besuchen, um zu erfahren, wie die Batterie ausgetauscht wird.
- Wenden Sie sich bitte an Ihre örtliche, für Recycling zuständige Stelle bezüglich der Entsorgung von Uhr und Batterie.

BENUTZUNG IHRER MIO ALPHA IM WASSER

- Die Mio ALPHA ist wasserfest, und Sie können sie beim Schwimmen tragen. **Wichtig:** *Unter Wasser keine Tasten drücken.*
- Die Genauigkeit des Herzfrequenzmonitors kann in kaltem Wasser oder bei großen Armbewegungen nachlassen.
- Ihre ALPHA nicht beim Tauchen tragen.
- HF-Übertragung funktioniert nicht unter Wasser.
- Nach dem Schwimmen Ihre ALPHA mit Leitungswasser abspülen und mit einem weichen Tuch abtrocknen.

PFLEGE IHRER MIO ALPHA

Säubern Ihrer ALPHA

- Den Sensorbereich und die Verbindungspads bei Bedarf mit milder Seife und Wasser säubern. Bei regelmäßiger Benutzung der ALPHA empfiehlt sich eine wöchentliche Säuberung.
- Nicht den Sensorbereich zerkratzen. Den Bereich vor Beschädigung schützen.
- Die Uhr bei Bedarf mit einem feuchten Tuch abwischen. Mit milder Seife Fett oder Schmutz entfernen.
- Ihre Uhr darf keinen scharfen Chemikalien wie zum Beispiel Benzin, Reinigungslösungsmitteln, Aceton, Alkohol oder Insektenschutzmittel ausgesetzt werden. Chemikalien können die Dichtung, das Gehäuse und das Oberflächenfinish der Uhr beschädigen.
- Nach dem Schwimmen Ihre ALPHA mit Leitungswasser abspülen und mit einem weichen Tuch abtrocknen.

Sonstige Pflegetipps

- Nicht versuchen, Ihre Mio ALPHA auseinanderzunehmen oder zu warten.
- Ihre Uhr vor Schlageinwirkung und extremer Hitze schützen und nicht längere Zeit direktem Sonnenlicht aussetzen.
- Die Mio ALPHA ist nur wasserfest, solange das Uhrenglas, Tasten und Gehäuse intakt sind.

TECHNISCHE DATEN DER MIO ALPHA

Uhr: 12-Stunden
Timer: 9 Stunden 59 Minuten 59 Sekunden
Max ablesbare Herzfrequenz: 220 BPM
Min ablesbare Herzfrequenz: 30 BPM
Betriebstemperatur: 5° C bis 45° C
Empfohlene Mindestgröße des Handgelenks: 145 mm
Glas: Mineralglas
Uhrengehäuse: PA+GF
Gehäuserückseite: PC+CF
Kontaktpads auf Gehäuserückseite: SUS316
Armband: Silikon
Wasserfestigkeit: 30 m
Batterie: 170mAh Lithium-Polymer
Lebenserwartung der Batterie: ca. 300 Ladezyklen
Magnete: Neodymium – Eisen – Boron (NdFeB)
Funkfrequenz/Protokoll: *Bluetooth* Smart Wireless Technologie

GARANTIE UND VORSCHRIFTEN

GARANTIE & SERVICE

Online-Hilfe, Antworten auf häufig gestellte Fragen, Videos und Handbücher zu Ihrem Produkt finden Sie unter: **mioglobal.com/support**.

Eingeschränkte Garantie von Mio

Physical Enterprises Inc. (Mio Global) übernimmt für dieses Produkt gegenüber dem Erstkäufer ab Lieferung für den Zeitraum der eingeschränkten Garantie (siehe unten) die Garantie für Qualitäts-, Material- und Verarbeitungsfehler. Während des Garantiezeitraums behält sich Physical Enterprises Inc. (Mio Global) das Recht vor, solche Fehler im Rahmen der vorliegenden Garantiebestimmungen nach eigenem Ermessen kostenfrei a) zu reparieren oder b) das Produkt zu ersetzen oder c) den Originalkaufpreis zu erstatten (ohne Steuern, Versandkosten, Abfertigungskosten, Zölle und ähnliche Kosten). Verantwortlich für die Abwicklung der Garantieansprüche ist der für das Gebiet zuständige Vertriebspartner, in dem das Produkt gekauft wurde. Bitte wenden Sie sich im Garantiefall an den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Garantiezeitraum

Der Zeitraum der eingeschränkten Garantie beginnt mit dem Kaufdatum und endet 12 Monate später erneut mit dem Kaufdatum. Der Händler (oder Importunternehmer oder Vertriebspartner) kann diesen Garantiezeitraum im Rahmen des Verkaufsvorgangs verlängern. Mio Global übernimmt jedoch für diesen längeren Garantiezeitraum keine Verantwortung. Wenn Sie hierfür weitere Informationen brauchen, wenden Sie sich an Ihren Händler. Der Garantiezeitraum endet ohne weitere Benachrichtigung. In folgenden Fällen findet die eingeschränkte Garantie keine Anwendung (nach Ermessen von Mio Global):

1. Das Produkt wurde geöffnet oder auf andere Weise manipuliert (mit Ausnahme von in der entsprechenden Dokumentation beschriebenen Anweisungen, beispielsweise das korrekte Austauschen von Batterien);
2. Das Produkt wurde von Personen gewartet, die keine Zulassung von Mio Global besitzen;
3. Die Seriennummer wurde entfernt, geändert oder unleserlich gemacht;
4. Das Produkt wurde nicht bei einem autorisierten Mio Global-Händler gekauft (eine Liste der autorisierten Händler erhalten Sie bei Mio Global).

Informationen zu länderspezifischen Garantieinformationen erhalten Sie unter **mioglobal.com/support**.

Ausschlüsse und Einschränkungen

In folgenden Fällen gilt die eingeschränkte Garantie nicht und Kunden haben keinen Garantieanspruch:

1. Missbrauch oder grober, fahrlässiger oder unsachgemäßer Gebrauch (ohne Einschränkung des Vorstehenden gelten Schäden durch Biegen oder Fallenlassen des Produkts als Missbrauch oder unsachgemäßer Gebrauch);
2. unsachgemäße Verwendung entgegen dem Verwendungszweck oder der empfohlenen Verwendung;
3. Änderungen am Mio-Produkt, beispielsweise Schäden durch Wasser oder Feuchtigkeit, die die Funktion des Produkts beeinträchtigen, bzw. Schäden am Gehäuse oder sichtbare Sprünge am Glas;
4. Probleme, die durch die Verwendung des Mio-Produkts mit anderen Produkten, Zubehörkomponenten, Softwareprogrammen und/oder Wartungsvorgängen entstehen, die nicht von Mio Global hergestellt oder genehmigt wurden;
5. Ersatzbatterien, Benutzerhandbücher oder Drittanbieterkomponenten;

die Einzelfälle liegen im Ermessen von Mio Global.

HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE UND -BESCHRÄNKUNGEN

DIESE EINGESCHRÄNKTE GARANTIE GILT NUR IN DEM LAND, IN DEM DAS PRODUKT GEKAUFT WURDE, UND KANN NUR DORT EINGEFORDERT WERDEN. IM VOLLEN, DURCH DAS ANWENDBARE RECHT GESTATTETEN UMFANG:

1. DIESE EINGESCHRÄNKTE GARANTIE STELLT IHREN EINZIGEN UND AUSSCHLIEßLICHEN RECHTSBEHELF DAR UND ERSETZT ALLE ANDEREN AUSDRÜCKLICHEN ODER IMPLIZIERTEN GARANTIEN, BEDINGUNGEN, GEWÄHRLEISTUNGEN ODER BESTIMMUNGEN;
2. WEDER DIESE EINGESCHRÄNKTE GARANTIE NOCH JEGLICHE ANDERE AUSDRÜCKLICHE ODER IMPLIZIERTE GARANTIE, GEWÄHRLEISTUNG, BEDINGUNG ODER BESTIMMUNG (MARKTGÄNGIGKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK ODER ANDERE) GEHT ÜBER DEN ZEITRAUM DIESER EINGESCHRÄNKTEN GARANTIE HINAUS;
3. MIO GLOBAL, SEINE TOCHTERGESELLSCHAFTEN, MITARBEITER, FÜHRUNGSKRÄFTE, DIREKTOREN, VERTRETER UND AGENTEN (IM WEITEREN JURISTISCHE PERSONEN) SIND NICHT HAFTBAR FÜR BESONDERE SCHÄDEN, NEBENSCHÄDEN, SCHADENERSATZ, INDIREKTE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN, EINSCHLIEßLICH ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF VERLUST VON ERWARTETEM GEWINN, VERLUST VON DATEN, GEBRAUCHSUNFÄHIGKEIT, KAPITALVERLUST, KOSTEN FÜR ERSATZGERÄTE ODER -EINRICHTUNGEN, ANSPRÜCHE DRITTER, EIGENTUMSSCHÄDEN DURCH DEN ERWERB ODER DIE VERWENDUNG DES PRODUKTS ODER DURCH GARANTIEVERLETZUNG, VERTRAGSVERLETZUNG, FAHRLÄSSIGKEIT, GEFÄHRDUNGSHAFTUNG ODER ANDEREN RECHTLICHEN ODER GESETZLICHEN UMSTÄNDEN, SELBST WENN MIO GLOBAL ÜBER DIE WAHRSCHEINLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN INFORMIERT WAR;
4. OHNE EINSCHRÄNKUNG DES VORSTEHENDEN ÜBERNEHMEN DIE JURISTISCHEN PERSONEN KEINE GARANTIE FÜR DEN UNTERBRECHUNGS- ODER FEHLERFREIEN BETRIEB DES PRODUKTS ODER DASS DAS PRODUKT MIT DRITTANBIETERHARDWARE/-SOFTWARE FUNKTIONIERT. AUSDRÜCKLICH WIRD KEINE HAFTUNG ÜBERNOMMEN FÜR SCHÄDEN, DIE AUS UNGENAUIGKEIT ODER MATHEMATISCHER UNGENAUIGKEIT DES PRODUKTS ODER DURCH DEN VERLUST GESPEICHERTER DATEN ENTSTEHEN;
5. DIE JURISTISCHEN PERSONEN SIND NICHT HAFTBAR FÜR VERZÖGERUNGEN BEI DER ERBRINGUNG DER GARANTIELEISTUNGEN.

IN EINIGEN REGIONEN, STAATEN ODER GERICHTSBARKEITEN GELTEN KEINE EINSCHRÄNKUNGEN FÜR DEN ZEITRAUM IMPLIZIERTER GARANTIEN ODER BEDINGUNGEN. AUCH AUSSCHLÜSSE ODER EINSCHRÄNKUNGEN FÜR BESTIMMTE SCHÄDEN ODER HAFTUNGSAUSSCHLUSS/-BESCHRÄNKUNG BEI TOT ODER VERLETZUNG DURCH FAHRLÄSSIGKEIT DER PARTEI SIND UNTER UMSTÄNDEN NICHT ZULÄSSIG. GILT DIES FÜR DIE REGION, DEN STAAT ODER DIE GERICHTSBARKEIT DES ERSTKÄUFERS, SO FINDEN DIE OBEN GENANNTEN EINSCHRÄNKUNGEN ODER AUSSCHLÜSSE NUR IN DEM UMFANG ANWENDUNG, WIE ER UNTER GELTENDEM RECHT ZULÄSSIG IST. IM RAHMEN DIESER EINGESCHRÄNKTEN GARANTIE HABEN SIE GESONDERTE RECHTE. ALLERDINGS HABEN SIE AUCH ANDERE RECHTE, DIE JE NACH GERICHTSBARKEIT ABWEICHEN KÖNNEN. DIESE EINGESCHRÄNKTE GARANTIE VERRINGERT ODER BESCHRÄNKT IHRE OBLIGATORISCHEN, JURISTISCHEN RECHTE IN KEINER WEISE.

Kontakt zu Mio Global

Bitte wenden Sie sich bei Fragen zur eingeschränkten Garantie an Mio Global:

1.877.770.1116

support@mioglobal.com

COPYRIGHT UND MARKEN

©2014 Physical Enterprises Inc. Alle Rechte vorbehalten. Mio und das Mio-Logo sind in den USA und anderen Ländern eingetragene Marken von Physical Enterprises Inc..

MIO® ist eine eingetragen Marke von Physical Enterprises Inc.
iPhone® ist eine eingetragen Marke von Apple Inc.
Bluetooth® Wortmarke und Logos sind eingetragene Marken von *Bluetooth* SIG, Inc. Jede Verwendung dieser Marken von Physical Enterprises Inc. oder Mio geschieht unter Lizenz.

Andere Marken und Handelsnamen sind Eigentum der entsprechenden Inhaber.

VORSCHRIFTEN UND KONFORMITÄT

Die regulatorischen Informationen zu Mio ALPHA können unter **mioglobal.com/support** heruntergeladen werden.

EU-Bürger: Dieses Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie müssen das Produkt dem Recyclingkreislauf zuführen.

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG Physical Enterprises Inc. erklärt, dass diese Herzfrequenzuhr (MIO Alpha) der R&TTE-Direktive 1999/5/EC entspricht. Wenn Sie eine Kopie der Konformitätserklärung wünschen, senden Sie eine E-Mail an **support@mioglobal.com**.

Bei elektrostatischen Störungen in der Umgebung kann es zu einer Fehlfunktion des Produkt oder fehlerhaften Anzeigen kommen. Setzen Sie das Produkt in diesem Fall zurück oder bringen Sie es in einen Bereich, in dem solche Störungen nicht auftreten.

Modell Nr. 53P (*Bluetooth®* Smart)

Hergestellt in China